ALM

上海瑞道实业有限公司

产品说明书


pH/ORP（PH900P）控制器说明书

电话：18510490002

地址：上海市嘉定区谢春路1000号A座

ALM

酸碱度/氧化还原PID控制器



96系列

目录

安全操作----2
仪器使用----2
产品内容与保固----2
规格----3
仪器安装----4
接线标签----5
电极接线图----5
继电器触点保护图----6
显示说明----7
按键说明----8
保持模式----8
测量设置----10
输出设置 ----11
继电器设置 ----13
资料记录设置 ----15
输出测试 ----16
校正 ----17
一般设置----20
日期设置----20
语言设置----20
背光设置----21
版本----21
恢复出厂设置----21
出厂值----22
密码----23
错误码----24
RS485通讯 ----24

安全操作

使用前请详细阅读以下对于安全操作的说明
1. 使用前请先观察仪器外观是否有因为运送挤压而造成损坏
2. 仪器须由受过训练的专业技术人员操作
3. 使用前需熟读操作手册，避免错误的接线导致安全问题及仪器损坏
4. 所有接线完成后须仔细检查无误后才可以送电并确认所连接的设备是正确的
5. 请避开高温，高湿及腐蚀环境安装仪器，并避免阳光直射
6. 避免使用会产生突波干扰的电源，如有突波干扰，请将仪器电源和其他干扰设备电源分开

仪器使用

仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,如：废水,环境监测,发酵,食品生产过程,加药泵比例控制/频率控制等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,最大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器最大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC

产品内容与保固


144系列：产品包装，包含1台仪器，1本说明书，4套支架（螺丝，固定块，固定棒）
96系列 ：产品包装，包含1台仪器，1本说明书，2个支架


规格

功能	pH	ORP
测量范围	-2.00 到 +16.00 pH	-2000mV到 +2000mV
测量解析度	0.01pH	1mV
测量精确度	±0.01pH	±1mV
温度补偿方式	Pt-1000/NTC10K	
温度测量范围	-10.0 到 +130.0℃	
温度补偿范围	-10.0 到 +130.0℃	
温度解析度	0.1℃	
温度精确度	±0.2℃	
工作环境温度	0 到 +70℃	
储存环境温度	-20 到 +70℃	
输入阻抗	$>10^{12}$ Ω	
显示	带背光超大彩屏LCD	
pH/ORP 电流输出1	隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω	
pH/ORP 电流输出2	隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω	
电流输出精确度	±0.05 mA	
RS485	Modbus RTU标准协议	
通讯速率	9600/19200/38400	
继电器1/2接点容量	5A/250VAC,5A/30VDC	
继电器1/2延迟动作	0-120秒	
继电器3/4工作模式	多功能/频率/比例	
继电器3/4接点容量	60VDC , 400mA(800系列)	
资料记录	50万笔	
USB接口(选配)	记录下载及软件更新（只支持32GB容量以下的U盘）	
防护等级	IP65	
电源	90到260VAC,功耗<5瓦	
安装方式	盘面安装/壁挂安装/管路安装	
仪表重量	144系列0.85Kg, 96系列0.70Kg	


仪器安装

96系列：仪器可以盘面式安装、管式安装、壁挂式安装
盘面式安装：在配电箱面板上开92.5mmx92.5mm的方孔，将仪器从配电箱面板正面放入，于机器二侧装上固定器






96系列开孔尺寸图




96系列打孔尺寸图



96系列外形尺寸图

96系列



注意：


1. pH电极线剥线,外皮内的黑色导电橡皮要剥除。



黑色导电橡皮未剥除　　黑色导电橡皮已剥除


2. 二线式电极（2,3要接短路片）和三线式电极（含接地针）接法不同，请看接线标签所示。


96系列电极接线图



继电器触点保护图


继电器触点收到电器火花会影响寿命，尤其在电感和电容性负载，为了抑制火花及电弧作用，应使用RC电路，延长继电器寿命。






交流保护，用于电感性负载

1. 负载
2. RC消除火花，用于220VAC，R=10欧姆1瓦，C=0.1630V
3. 继电器触点








A 直流保护， A1：电感式负载 A2：1N4007， A3：继电器触点
B 交直流保护， B1：电容式负载， B2：0.8欧姆/1瓦（直流24V时），B3：继电器触点
C 电阻式负载， C1：灯泡， C3：继电器触点

显示说明



1. 状态显示 (NORMAL/ERROR)
2. 主显示
3. 单位
4. 温度及单位
5. 第一路电流
6. 第二路电流
7. 测量模式、日期及时间
8. 温度补偿
9. 继电器1、继电器2状态指示
10. 继电器3状态指示
11. 继电器4状态指示

说明：如果pH测量值超过正负范围会显示-9.99/99.99
如果ORP测量值超过正负范围会显示-9999/9999
如果温度超过正负范围会显示-99.9/999.9

按键说明



MODE　　CAL　　UP　　DOWN　　ENTER

按键	测量状态	设置状态	校正状态	记录状态
MODE	进入密码画面	离开	离开	离开
CAL	进入校正	移动数字位置	移动数字位置	移动数字位置
UP	进入记录	增加数字	增加数字	增加数字
DOWN	无	减少数字	减少数字	减少数字
ENTER	开/关背光	确认	确认	确认

保持模式

保持模式是一个安全模式，主要用于校正模式，设置模式，记录查看模式及继电器清洗模式，在保持模式下，继电器是打开（不工作），电流依据设置（固定电流/最后电流），测量显示值固定不改变。

当进入上述四种模式时，就会进入保持模式。
当离开上述四种模式回到测量模式时，约10秒后才会离开保持模式。
仪器开机后，会进入保持模式，约10秒才会离开保持模式进入测量模式。

保持模式下的输出电流：有二种模式可以选择

固定电流输出

最后电流输出

- 固定电流：用户可以设置4.00-20.00mA当成保持模式的输出电流
- 最后电流：当进入保持模式时，电流会停止在最后的测量输出电流
- 保持模式下的继电器：全部打开（不工作）

设置


按下MODE键，使用UP/DOWN键及SHIFT键，输入密码0001后，按下ENTER键进入设置，也可以按下MODE键离开，如果超过10分钟没有按键被按下，则会自动回到测量模式。






主画面

按UP/DOWN键选择功能，按ENTER 键进入功能设置：



第一页




第二页

说明：

1. 设置时，当输入的数值不在指定的范围内，则显示屏的最上方会出现“错误”；
2. 数值输入后要按下ENTER键才会保存；
3. 设置时，随时可以按MODE键离开；
4. 设置模式下，如果超过10分钟未按下按键，则会自动回到测量模式。


测量设置






1. 测量单位选择,按UP/DOWN键选择;
2. 电极种类选择,按UP/DOWN键选择,当测量单位是ORP时无效;
3. 偏移量输入,范围±1.00pH或±100mV;
4. 滤波设置:范围0-10。


说明:当发现读值不稳定时,可以试着适当的调高滤波值,但是也会同时使得读值变化缓慢。








1. 自动/手动温度补偿选择,按UP/DOWN键选择;
2. 温度探棒种类,按UP/DOWN键选择;
3. 温度偏移量,范围±5.00℃(只用于自动);
4. 手动温度测量输入;
5. 手动温度校正输入;
6. 温度显示:测量画面是否显示温度。
7. 当温补选择自动且仪器未接温度探棒时,或者温度探棒显示错误时,温度输出会不正确,所以当选择自动时,一定要接上温度探棒;
8. 当选择自动温度补偿时,要确认连接的温度探棒和选择的探棒种类是一致的;
9. 手动温度测量:当选择手动温度补偿时,测量的温度补偿采用这个温度值;
10. 手动温度校正:当选择手动温度补偿时,校正的温度补偿采用这个温度值。

输出设置













1. 设置4.00mA输出的pH/ORP对应值；
2. 设置20.00mA输出的pH/ORP对应值，4.00mA和20.00mA之间的pH值最少要有1.00pH的差距，ORP值最少要有100mV的差距；
3. 4.00mA-20.00mA对应的pH/ORP值可逆（-2.00pH -16.00pH）；
4. 设置pH/ORP电流的偏移量，范围±1.00mA；
5. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢；
6. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流，按ENTER键后，则可以输入固定电流。












1. 设置4.00mA输出的pH/ORP对应值；
2. 设置20.00mA输出的pH/ORP对应值，4.00mA和20.00mA之间的pH值最少要有1.00pH的差距，ORP值最少要有100mV的差距；
3. 4.00mA-20.00mA对应的pH/ORP值可逆（-2.00pH -16.00pH）；
4. 设置pH/ORP电流的偏移量，范围±1.00mA；
5. 设置电流滤波时间0-120秒，当电流由一个点到另一个点的变化，经过一个软件低通滤波器的介入，使电流呈现较为平滑的输出，滤波时间越大，电流变化越慢；
6. 设置电流的保持模式，UP/DOWN键选固定电流或是最后电流，如果选了固定电流，按ENTER键后，则可以输入固定电流。






1.通讯位址选择：1-255；
2.通讯速率，按UP/DOWN键选择。

继电器设置







1.状态：按UP/DOWN键选择开启或是关闭,如果是关闭,则继电器不会工作；
2.闭合点：继电器pH/ORP的闭合点(动作)；
3.释放点：继电器pH/ORP的释放点(不动作)；
4.延迟时间：0-120秒,当继电器达到闭合值时,要延迟一段时间后才动作。

说明：如果希望pH10.00时泵动作,pH4.00时释放（泵不动作）,则闭合点设置为10.00,释放点设置为4.00。

继电器B同继电器A

继电器设置

- ☐ 继电器A设置
- ☐ 继电器B设置
- ■ 继电器C设置
- ☐ 继电器D设置

继电器C设置

开关	=	使用
模式	=	频率
加药种类	=	加酸
设置点	=	07.00 pH


继电器C设置

最大偏差	=	1.00 pH
最大脉冲数	=	180
最小脉冲数	=	000


1. 开关：按UP/DOWN键选择开启或是关闭,如果是关闭,则继电器不会工作
2. 按UP/DOWN键选择工作模式
3. 选择加酸还是加碱
4. 起始点范围：0.00-14.00pH

1. 最大偏差和设置点相加或是相减，不可以大于14.00或是小于0.00pH
2. 每分钟最大脉冲数：1-400
3. 每分钟最小脉冲数：0-399

注：最小脉冲数不可以大于或等于最大脉冲数.




加碱





加酸

继电器D同继电器C


资料记录设置













按UP/DOWN键选择功能，按ENTER键进入数据存储设置：


1. 记录资料开/关，UP/DOWN键选择；
2. 显示方式，UP/DOWN键选择；
3. 储存间隔5-120秒。
4. 是否清除所有记录，UP/DOWN键选择；
5. 将USB盘插到USB口，执行下载功能，50万笔资料大约需要10分钟，5万笔资料大约需要1分钟。

说明：
1. 当选择资料记录为开，在测量模式下则会依据储存间隔的时间进行资料储存。
2. 记录方式：选择记录显示（每页5笔资料）或是图形显示（每页150笔资料）。
3. 当选择清除记录时，要等待约10秒，才会清除所有记录。

pH 模式的记录显示,每次5笔

记录 0010300		
24-01-14 21:20:49	07.00pH	025.0℃
24-01-14 21:20:49	04.00pH	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00pH	025.0℃
24-01-14 21:20:49	04.00pH	025.0℃
24-01-14 21:20:49	07.00pH	025.0℃


pH 模式的图形显示,每次150笔



ORP模式的记录显示,每次5笔

记录 0020300		
24-01-14 21:20:49	0750 mV	025.0℃
24-01-14 21:20:49	0150 mV	025.0℃
24-01-14 21:20:49	0350 mV	025.0℃
24-01-14 21:20:49	0350 mV	025.0℃
24-01-14 21:20:49	0350 mV	025.0℃

ORP模式的图形显示,每次150笔




输出测试

输出测试		
电流输出A	=	04.00 mA
电流输出B	=	04.00 mA
继电器A	=	释放点
继电器B	=	释放点

1. 电流A输出测试：4.00-20.00 mA；
2. 电流B输出测试：4.00-20.00 mA；
3. 继电器A测试，UP/DOWN键选择；
4. 继电器B测试，UP/DOWN键选择。

说明：此功能用于测试电流输出及继电器工作是否正常。

校正（pH校正）




按UP/DOWN键选择功能,按ENTER键进入校正（在校正之前，必须得恢复出厂设置再进行校正）


1. 自动校正：依据指示选择适当的第一点第二点标准液校正;
2. 手动校正：必须手动输入二点标准液的值;
3. 恢复出厂设置：恢复出厂时的校正值。

说明：电极效率如果低于80%,或是校正等待时间过长无法自动锁定,应当检查电极是否老化,如果老化应及时更新。

自动校正


第一点校正






1. 将电极放入第一点标准液中;
2. UP/DOWN键选择第一点标准液,然后按下ENTER键开始自动校正;
3. 若等待时间过长可以按下ENTER键,强制校正;
4. 右边显示当前理想pH值;
5. 如果电极的值超过PH7.00+/-1.5 PH或温度超出0.0-60.0℃,则显示屏下方会显示错误。

第二点校正



校正完成



1.将电极放入第二点标准液中;
2.UP/DOWN键选择第二点标准液,然后按下ENTER键开始自动校正;
3.若等待时间过长可以按下ENTER键,强制校正;
4.右边显示当前理想pH值;
5.如果电极的值超过30%的标准PH范围,或温度超出0.0-60.0℃,则显示屏下方会显示错误。
说明：当效率低于80%时,表示电极老化,应及时更换新电极。

手动校正

第一点校正

校正
斜率 = 59.16 mV/pH 效率 = 100.0 %
按下确认键

第一点校正	
标准液	
7.00	7.00 pH 25.0 ℃
输入标准液并按下确认键	

1. 将电极放入第一点标准液中;
2. UP/DOWN键输入第一点标准液值,然后按ENTER键开始校正,等待读值稳定后, 按下ENTER键到下一点;
3 右边显示当前理想pH值;
4. 如果电极的值超过PH7.00, ±1.5pH或温度超出0.0-60.0℃,则显示屏下方会显示错误。

第二点校正

第二点校正	
标准液	
04.01	4.00 pH 25.0 ℃
选择标准液并按下确认键	

校正完成

校正完成
状态=通过
斜率 = 58.00 mV/pH 效率 = 99.0 %
电极良好

1.将电极放入第二点标准液中;
2.UP/DOWN键输入第二点标准液值,然后按下ENTER键开始校正,等待读值稳定后,按下ENTER键完成校正;
3.右边显示当前理想pH值;
4.如果电极的值超过0.00-14.00PH范围,或温度超出0.0-60.0℃,则显示屏下方会显示错误。
说明：当效率低于80%时,表示电极老化,应及时更换新电极。

恢复出厂设置

此功能会将校正值恢复到出厂状态



注：此处的恢复是恢复校正到出厂状态，不影响设置中改变的参数。


校正（ORP校正）



按UP/DOWN键选择功能,按ENTER键进入功能设定：


1.一点校正：必须手动输入标准液的值;
2.恢复出厂设置：会恢复出厂时的校正值。

一点校正



1.将电极放入标准液中;
2.按UP/DOWN输入标准液值,等待左边读值稳定后,按ENTER键完成校正;
3.右边显示当前理想ORP值。


恢复出厂设置



此功能会将校正值恢复到出厂状态。

注：此处的恢复是恢复校正到出厂状态，不影响设置中改变的参数。

一般设置-日期设置



按UP/DOWN键，设定日期及时间，断电后，时间会保持二天左右。

一般设置-语言设置



显示语言设置为简体中文

一般设置-背光设置



按UP/DOWN键，选择60秒自动关闭背光或使用手动背光。

一般设置-版本



显示当前版本型号，以及更新软件时，可插入U盘，选择软件更新，将新软件放入USB盘，执行更新软件大约30秒更新时间。

一般设置-恢复出厂设置



按UP/DOWN键，选择单独恢复电流或继电器或是全部，但不影响以下的数值：语言、背光设置中的设置对比、通讯设置、测量模式。

说明：此处的恢复，不会影响pH/mV的校正值。

出厂值

pH 20.00mA 对应值	14.00	pH	范围：-1.00 -16.00
pH 4.00mA 对应值	0.00	pH	范围：-2.00 - 15.00
			高低之间差距至少1.00
ORP 20.00mA 对应值	2000	mV	范围：-2000 - 2000
ORP 4.00mA 对应值	-2000	mV	范围：-2000 - 2000
			高低之间差距至少100
温度 20.00mA 对应值	100.0	℃	范围：0.0-130℃
温度 4.00mA 对应值	0.0	℃	范围：-10.0 - 120℃
			高低之间差距至少10.0
电流1输出偏移量	0.00	mA	范围：+/- 1.00
电流2输出偏移量	0.00	mA	范围：+/- 1.00
电流1滤波时间	1	秒	范围：1-10
电流2滤波时间	1	秒	范围：1-10
电流1固定输出电流	4.00	mA	范围：4.00 - 20.00
电流2固定输出电流	4.00	mA	范围：4.00 - 20.00
电流1保持模式	最后		范围：固定/最后
电流2保持模式	最后		范围：固定/最后
继电器1 pH闭合点	10.00	pH	范围：-2.00 - 16.00
继电器1 pH释放点	4.00	pH	范围：-2.00 - 16.00
			二者最小差距0.01
继电器1 ORP闭合点	1000	mV	范围：-2000 - 2000
继电器1 ORP释放点	400	mV	范围：-2000 - 2000
			二者最小差距1
继电器1 延迟时间		秒	范围：0-120
继电器2 pH闭合点	4.00	pH	范围：-2.00 - 16.00
继电器2 pH释放点	10.00	pH	范围：-2.00 - 16.00
			二者最小差距0.01
继电器2 ORP闭合点	400	mV	范围：-2000 - 2000
继电器2 ORP释放点	1000	mV	范围：-2000 - 2000
			二者最小差距1
继电器2 延迟时间	0	秒	范围：0-120
储存间隔	1	分	范围：1-60
通讯ID地址	1		范围：1 - 255

PH偏移量	0.00	pH	范围：+/- 1.00
ORP偏移量	0	mV	范围：+/- 100
测量单位	pH		范围：pH/ORP
温度偏移量	0.0	℃	范围：+/- 5.0
手动温度测量	25.0	℃	范围：10.0-130.0
手动温度校正	25.0	℃	范围：0.0-60.0
显示语言	简体中文		范围：简体中文
滤波	1		范围：0to10
温补方式	手动		范围：自动/手动
探棒种类	Pt1000		范围：Pt1000,NTC10K
记录显示方式	记录		范围：记录，图形
继电器3模式	频率		范围：频率，比例，定时
继电器4模式	频率		范围：频率，比例，定时
继电器3加药种类	加酸		范围：加酸/加碱
继电器4加药种类	加碱		范围：加酸/加碱
继电器3设置点	7.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器4设置点	7.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器3迟滞	1.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器4迟滞	1.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器3偏差	1.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器4偏差	1.00	pH	范围：0.0-14.00
继电器3最大频率	180	次/分钟	范围：1-400
继电器4最大频率	180	次/分钟	范围：1-400
继电器3最小频率	0	次/分钟	范围：0-399
继电器4最小频率	0	次/分钟	范围：0-399

密码

按MODE键
8243：用户电极校正
8888：功能设置
如果10分钟内没有按键被按下,则会自动离开,离开前所有更改的参数会储存

错误码

Error 01	储存器错误
Error 02	测量值大于最大值
Error 03	测量值小于最小值
Error 04	温度大于最大值
Error 05	温度小于最小值
Error 06	第一路电流输出高于20.5 mA, 电流最高限制22.00mA
Error 07	第一路电流输出低于3.8 mA, 电流最低限制3.5mA
Error 08	第二路电流输出高于20.5 mA, 电流最高限制22.00mA
Error 09	第二路电流输出低于3.8 mA, 电流最低限制3.5mA
Error 10	记录器故障
Error 11	ADC故障
Error 12	工厂资料遗失

RS485通讯

仪器采用标准Modbus-RTU协议,测量值为浮点数其他资料为双字节参数为（-32767 ~ 32767），16进制数表示，最高元为符号

上位机发送命令格式：

	仪器 ID地址	命令	数据起始位置	数据数量	CRC16
长度	1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	2 byte
举例	0x01	0x03	0x0001	0x0001	0xD5CA

此为读取第一个资料,请参考下表

下位机回应格式：

	仪器 ID 地址	命令	数据数量	数据内容	CRC16
长度	1 byte	1 byte	1 byte	N byte	2 byte
举例	0x01	0x03	0x02	0x02 0xBC	0xB895

当机器回复01，功能码无法辨识
当机器回复02，位址不正确
当机器回复03，资料数量不正确
通讯速率：9600（固定）
资料：8
奇偶：无
停止位：1
功能03：读取设置值
功能04：读取测量值

04：定义

地址			
(00)	0x00	机型	读值：固定M
(01)	0x01	机型	读值：固定12
(02)	0x02/0x03	测量值	读值：浮点数
(04)	0x04/0x05		
(06)	0x06	温度值	读值：X 0.1
(07)	0x07	测量1电流值	读值：X 0.01
(08)	0x08	测量2电流值	读值：X 0.01
(09)	0x09	单位	读值：X 1
(10)	0x0A		
(11)	0x0B	错误码	读值：X 1
(12)	0x0C	状态	读值：X 1

03：定义

地址			
(00)	0x00	pH电流1 20.00mA 对应值	读值：X0.01
(01)	0x01	pH电流1 4.00mA 对应值	读值：X0.01
(02)	0x02	ORP电流1 20.00mA 对应值	读值：X1
(03)	0x03	ORP电流1 4.00mA 对应值	读值：X1
(04)	0x04	pH电流2 20.00mA 对应值	读值：X0.01
(05)	0x05	pH电流2 4.00mA 对应值	读值：X0.01
(06)	0x06	ORP电流2 20.00mA 对应值	读值：X1
(07)	0x07	ORP电流2 4.00mA 对应值	读值：X1
(08)	0x08	温度电流1 20.00mA 对应值	读值：X0.1
(09)	0x09	温度电流1 4.00mA 对应值	读值：X0.1
(10)	0x0A	温度电流2 20.00mA 对应值	读值：X0.1
(11)	0x0B	温度电流2 4.00mA 对应值	读值：X0.1
(12)	0x0C	电流1偏移量	读值：X0.01
(13)	0x0D	电流2偏移量	读值：X0.01
(14)	0x0E	电流1滤波时间	读值：X1
(15)	0x0F	电流2滤波时间	读值：X1
(16)	0x10	电流1固定电流	读值：X0.01
(17)	0x11	电流2固定电流	读值：X0.01
(18)	0x12	电流1保持模式	读值：X1 0=固定电流 1=最后电流
(19)	0x13	电流2保持模式	读值：X1 0=固定电流 1=最后电流
(20)	0x14	继电器1 pH 闭合点	读值：X0.01
(21)	0x15	继电器1 pH 释放点	读值：X0.01
(22)	0x16	继电器1 ORP闭合点	读值：X1
(23)	0x17	继电器1 ORP释放点	读值：X1
(24)	0x18	继电器1 延迟时间	读值：X1
(25)	0x19	继电器2 pH 闭合点	读值：X0.01
(26)	0x1A	继电器2 pH 释放点	读值：X0.01

(27)	0x1B	继电器2 ORP闭合点	读值：X1
(28)	0x1C	继电器2 ORP释放点	读值：X1
(29)	0x1D	继电器2 延迟时间	读值：X1
(30)	0x1E	记录储存间隔	读值：X1
(31)	0x1F	测量单位	读值：X1 0=pH 1=ORP
(32)	0x20	pH 偏移量	读值：X0.01
(33)	0x21	ORP 偏移量	读值：X0.01
(34)	0x22	温度偏移量	读值：X0.1
(35)	0x23	手动温度测量	读值：X0.1
(36)	0x24	手动温度校正	读值：X0.1
(37)	0x25	温度补偿方式	读值：X1 0=自动 1=手动
(38)	0x26	探棒种类	读值：X1 0=Pt1000
(39)	0x27	语言	读值：X1 0=英文 1=简中
(40)	0x28	滤波	读值：X1